



Puhdistusaineet

- Jontec 300 free
- Jontec Forward free
- Jontec Tensol free

Laikat

- TASKI Twister laikat

Siivoukoneet

- TASKI
Yhdistelmäkoneet
- TASKI
lattiahoitokoneet

Expona vinyylilattia

Käyttöönotto siivous

Käyttöönotto siivous pitää tehdä huolellisesti hyväkuntoisilla ja puhtailla välineillä.

Poista irtolika kuivapyyhinnällä tai imuroimalla. Puhdista lattia pintapesulla: Käytä Jontec Forward freeä (5-10 ml / 1 l vettä), TASKI-yhdistelmäkoneetta tai lattiahoitokoneetta ja vihreää TASKI Twister -laikkaa. Levitä liuos käsin puhdistettavalle alueelle, anna vaikuttaa 5-10 min ja aja alue yhdistelmäkoneella imusuulake ylhäällä tai lattiahoitokoneella. Poista likaliuos yhdistelmäkoneella tai vedenimurilla. Huuhtelee lattia puhtaalla vedellä ja kuivaa pinta samalla. Käytä huuhtelussa puhtaita laikkoja.

HUOM. Jos lattialla on rakennusaikaista betonipölyä, käytä pesuun Sani Calc freeä annostuksella 2 ml / 1 l vettä.

Puhtaan lattian voi kuivakiillottaa nopeakierroksisella lattiahoitokoneella ja vihreällä TASKI Twister laikalla.

Ylläpito siivous

Huomioi aina lian määrä menetelmävalinnassa.

Poista irtopöly kuivilla tai nihkeillä menetelmillä. Käytä päivittäisessä puhdistuksessa yhdistelmäkoneetta mahdollisimman paljon vihreän TASKI Twister -laikan kanssa. Käsimenetelmissä käytä nihkeä- tai kosteapyyhintää ja mikrokuituisia pyyhkeitä tai moppeja. Puhdistusaineeksi sopii Jontec 300 –sarjan tuotteet. Käytä puhdistavaa hoitoainetta Jontec Tensolia säännöllisesti esim. 1-2 x vko.

Poista tahrat aina mahdollisimman tuoreena.

Perussiivous

Tee perussiivous riittävän usein, ettei lika pääse kiinnittymään, esim. 1-2 x vuodessa. Poista kiinnittynyt lika Jontec Forward free –puhdistusaineella ja TASKI lattiahoitokoneella. Käytä keltaista tai valkoista TASKI Twister laikkaa. Levitä liuos käsin puhdistettavalle alueelle, anna vaikuttaa 5-10 min ja aja alue huolellisesti lattiahoitokoneella. Poista likaliuos vedenimurilla. Huuhtelee lattia puhtaalla vedellä ja kuivaa pinta.

TURVALLISUUS

Tässä menetelmäkortissa mainittuihin tuotteisiin saattaa liittyä turvallisuusriski. Yksityiskohtaiset tiedot tuotteesta löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta.





Puhdistusaineet

- Jontec 300 free
- Jontec Forward free
- Jontec Tensol free

Laikat

- TASKI Twister laikat

Siivouskoneet

- TASKI
Yhdistelmäkoneet
- TASKI
lattiahoitokoneet

Expona vinyylilattia

Perussiivous

Tee perussiivous riittävän usein, ettei lika pääse kiinnittymään, esim. 1-2 x vuodessa. Poista kiinnittynyt lika Jontec Forward free –puhdistusaineella ja TASKI lattianhoitokoneella. Käytä keltaista tai valkoista TASKI Twister laikkaa. Levitä liuos käsin puhdistettavalle alueelle, anna vaikuttaa 5-10 min ja aja alue huolellisesti lattianhoitokoneella. Poista likaliuos vedenimurilla. Huuhtelee lattia puhtaalla vedellä ja kuivaa pinta.

Kuivakiillota puhdas ja kuiva pinta nopeakerroksisella lattianhoitokoneella. Käytä vihreää TASKI Twister laikkaa.

Huomioitavaa

- Älä käytä vahvasti emäksisiä puhdistusaineita.
- Älä yliannostele puhdistusaineita.
- Käytä lattian puhdistukseen säännöllisesti myös pelkkää vettä, esim. 1-2 x vko.
- Lattiaa ei vahata.
- Käytä kalusteiden alla huopapaloja.

Lisätietoja tarvittaessa:

Diversey Suomi Oy
020 747 4220

Restalattiat
09 41522 300
Restalattiat.fi

TURVALLISUUS

Tässä menetelmäkortissa mainittuihin tuotteisiin saattaa liittyä turvallisuusriski. Yksityiskohtaiset tiedot tuotteesta löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta.

